

Referencia Técnica de Inyector Diesel Common Rail **095000-5553**

SKU: G1C60950005550



Referencia Técnica de Inyector Diesel Common Rail **095000-5553**

Contenido

| | |
|---|----|
| 1. Introducción de inyector 095000-5553 | 3 |
| 1.1. Información básica de inyector 095000-5553 | 3 |
| 1.2. Código general de inyector 095000-5553..... | 3 |
| 1.3. Información complementaria de inyector 095000-5553..... | 3 |
| 1.4. Parámetros de inyector 095000-5553 | 3 |
| 1.5. Especificaciones y dimensiones de inyector 095000-5553..... | 3 |
| 1.6. Control de calidad de inyector 095000-5553 | 3 |
| 1.7. Servicio personalizado de inyector 095000-5553..... | 4 |
| 1.8. Lista de embalaje y dimensiones del paquete de inyector 095000-5553 | 4 |
| 1.9. Norma de prueba y certificado de inyector 095000-5553 | 6 |
| 1.10. Explicación de garantía de inyector 095000-5553..... | 7 |
| 1.11. Fabricante de inyector 095000-5553..... | 8 |
| 2. Soporte técnico de inyector 095000-5553 | 8 |
| 2.1. Sitio de código de inyector 095000-5553 | 8 |
| 2.2. Escenario de aplicación de inyector 095000-5553 | 8 |
| 2.3. Instalación de inyector 095000-5553 | 9 |
| 2.4. Razones por las que inyector 095000-5553 incapaz de funcionar | 10 |
| 2.5. Razones por las que el inyector 095000-5553 se halla dañada..... | 10 |
| 2.6. Acceso al soporte técnico de inyector 095000-5553..... | 11 |
| 3. Compra y envío de inyector 095000-5553..... | 11 |
| 3.1. Forma de pago sobre compra de inyector 095000-5553 | 11 |
| 3.2. Mercado de venta principal de inyector 095000-5553..... | 11 |
| 3.3. Requisito de declaración aduanera sobre inyector 095000-5553 | 11 |
| 3.4. Forma de envío de inyector 095000-5553..... | 11 |
| 3.5. Tiempo de entrega respecto a inyector 095000-5553 | 11 |
| 3.6. Tiempo de logística para países y regiones fuera de China de inyector 095000-5553..... | 11 |
| 3.7. Paquete de envío de inyector 095000-5553..... | 12 |
| 4. Norma de almacenaje para inyector 095000-5553 | 13 |
| 5. Información de compañía..... | 14 |
| 5.1. Información de introducción de compañía | 15 |
| 5.2. Información de contacto..... | 15 |
| 6. Aviso de derechos de autor | 15 |

Referencia Técnica de Inyector Diesel Common Rail **095000-5553**

1. Introducción de inyector **095000-5553**

1.1. Información básica de inyector **095000-5553**

| | |
|--------|---|
| Título | Inyector de Combustible G2 095000-5553 para Motor HD78 Hecho en China Nuevo |
| SKU1 | G1C60950005550 |

1.2. Código general de inyector **095000-5553**

(1) Información intercambiable de inyector

| código de inyector | código universal | código universal |
|--------------------|------------------|------------------|
| 095000-5553 | / | / |

(2) Información aplicable de inyector

| código de inyector | código de vehículo HYUNDAI | código de vehículo ISUZU | código de vehículo |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 095000-5553 | 33800-45700 | / | / |

(3) Forma habitual de escritura sobre el código de inyector

095000-5550, 095000-5551, 095000-5552, 095000-5553, 095000-5554, 095000-5555, 095000-5556, 095000-5557, 095000-5558, 095000-5559, 095000-555#, 0950005550, 0950005551, 0950005552, 0950005553, 0950005554, 0950005555, 0950005556, 0950005557, 0950005558, 0950005559, 095000555#, 33800-45700

1.3. Información complementaria de inyector **095000-5553**

| marca de vehículo | tipo de vehículo | número de motor | fecha de producción |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| HYUNDAI | TRUCK | W | 0408 |

1.4. Parámetros de inyector **095000-5553**

Sistema aplicable: Sistema Common Rail

Serie de inyector: Serie G2

Tipo de inyector: Inyector electromagnético

Vehículo aplicable: HYUNDAI

1.5. Especificaciones y dimensiones de inyector **095000-5553**

Dimensión de inyector: 22cm*8 cm *4 cm = 704cm³ (Longitud*Anchura*Altura=Volumen)

Peso de inyector solo: 0.8kg

Peso de inyector con embalaje: 0.9kg

Calidad de inyector: Hecho en China, nuevo

Dimensión de embalaje de inyector: 24cm*12 cm *6 cm = 1728 cm³

Tipo de inyector: Inyector diesel common rail

Pedido mínimo de inyector: 4 piezas

1.6. Control de calidad de inyector **095000-5553**

(1) Prueba de inyector

Todos los repuestos del inyector se someten a pruebas de características eléctricas, precisión, alta temperatura, baja temperatura, resistencia a la presión, fugas, durabilidad y diversas condiciones de funcionamiento.

(2) Montaje de inyector

Respecto al control de calidad del proceso de instalación y producción del inyector, nuestra empresa sigue estrictamente los datos estándar de instalación y los pasos de instalación del producto para instalarlo, tales como la prueba de carrera del inyector, el par de apriete de la válvula solenoide del inyector, el par de apriete de la boquilla del inyector.

(3) Inspección de inyector

La inspección de fábrica del inyector se ha sometido a tres inspecciones: inspección completa, inspección aleatoria e inspección por lotes, y la inspección de fábrica del inyector utilizará diferentes marcas de bancos de prueba para probar el mismo inyector por un total de no menos de tres veces, la instalación del inyector y el entorno de prueba se completan en la sala limpia.

1.7. Servicio personalizado de inyector 095000-5553

(1) **Alcance del servicio personalizado de inyector:** satisfacer las necesidades personalizadas de los fabricantes OEM para rotulación de carcasas, grabado de logotipos, embalaje interno del inyector, embalaje y etiquetas externas del inyector, etc.

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>grabación de boquilla de inyector</p> | <p>grabación de carácter en el cuerpo del inyector</p> |
|  |  |
| <p>grabación de electroválvula de inyector</p> | <p>caja de embalaje y etiqueta de inyector</p> |

(2) Requisito de servicio personalizado de inyector:

Las ventas de productos de inyectores personalizados no son menos de **10 piezas**

Paquetes de inyectores personalizados no menos de **1000 piezas**

Los productos personalizados implican la necesidad de especificar el logotipo, y el fabricante OEM debe proporcionar una autorización de marca registrada y proporcionar archivo de muestra de imagen de logotipo.

▲ Una vez que el inyector de combustible personalizado se venda sin problemas de calidad, no se devolverá ni cambiará.

1.8. Lista de embalaje y dimensiones del paquete de inyector 095000-5553

(1) Lista de piezas de inyector

| | | |
|--------------------|---|---|
| No. | 1 | 2 |
| Foto |  |  |
| Nombre | conjunto de inyector | anillo O |
| Observación | El código del conjunto de inyector es 095000-5553 | Asegurarse de que el rendimiento de sellado entre el inyector y el motor cumpla con el estándar |
| No. | 3 | 4 |
| Foto |  |  |
| Nombre | protector de cuerpo de inyector | protector de retorno |
| Observación | Protege el orificio de entrada de la contaminación y la obstrucción | Antipolvo para evitar los efectos de la suciedad |
| No. | 5 | 6 |
| Foto |  |  |
| Nombre | funda de burbuja | caja de embalaje de inyector |
| Observación | Evita que el inyector se dañe por una fuerza externa | Colocación de inyectores y accesorios de inyectores |
| No. | 7 | 8 |
| Foto |  |  |
| Nombre | protector de boquilla | VCI funda de anticorrosión |
| Observación | Protege el orificio de la boquilla de la contaminación y la obstrucción | Evita la corrosión de inyector |
| No. | 9 | / |
| Foto |  | / |
| Nombre | arandela de boquilla | / |
| Observación | Para asegurar un ajuste perfecto entre el extremo del tapón del inyector y el | / |

| | | |
|--|-------|--|
| | motor | |
|--|-------|--|

- ▲ Por parte de menores de edad se prohíbe el uso de conjunto de inyector, anillo O, protector de boquilla, tapa de carcasa de inyector, tapa de retorno, funda de anticorrosión VCI y funda de burbuja para evitar lesiones al personal.
- ▲ Los anillos O y las arandelas de boquilla son accesorios que se instalan una sola vez, deben ser sustituidas para otras instalaciones.
- ▲ El protector de boquilla, tapa de carcasa de inyector y protector de retorno son piezas reciclables y pueden ser recicladas.
- ▲ La funda de anticorrosión VCI y la funda de burbuja son materiales no degradables, deséchelos correctamente después de su uso.
- ▲ El inyector de combustible y el conducto de las piezas de instalación deben cubrirse con aceite de sellado adecuado durante la instalación.

(2) Tamaño de caja de embalaje de inyector



| No. | Nombre | Tamaño de embalaje de inyector (cm) |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| 1 | caja de inyector | 24*12*6 |

1.9. Norma de prueba y certificado de inyector **095000-5553**

Podemos proporcionar informes de pruebas de inspección de calidad de fábrica para cada inyector, a fin de garantizar que cada inyector suministrado cumple las especificaciones de rendimiento del motor.

- 4) Daños en el inyector causados por causas humanas (lanzamiento, magnetización de campo magnético fuerte, incendio provocado).
- 5) Falla del inyector o daño del inyector no causado por el diseño, la tecnología, la fabricación, la calidad y otros problemas del inyector.
- 6) Falla del inyector debido a que la presión del sistema excede la presión aprobada por el sistema.
- 7) Falla del inyector debido a que la tensión del sistema supera la tensión aprobada.
- 8) Falla del inyector causada por impurezas (agua, plomo, polvo de aluminio, polvo de hierro, sulfuro) en el combustible del sistema que excedan los requisitos estándar.
- 9) Falla del inyector causado por no instalar según el par de apriete especificado en el manual de mantenimiento del motor del vehículo (el par de apriete es demasiado grande o demasiado pequeño).
- 10) Falla del inyector causada por no seguir el ángulo de instalación especificado en el manual de servicio del motor del vehículo.
- 11) Falla del inyector causada por no seguir los requisitos de limpieza especificados en el manual de servicio del motor del vehículo.
- 12) Falla del inyector causada por no seguir los requisitos para el reemplazo de partes consumibles especificados en el manual de servicio del motor del vehículo.
- 13) Falla del inyector causado por no cumplir con los requisitos de holgura de ajuste del sistema de admisión y holgura de ajuste del sistema de escape especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo.
- 14) Falla del inyector provocado por no reemplazar las piezas consumibles en el sistema de entrada de combustible ni cumplir con la holgura de ajuste de la conexión entre el inyector y la tubería de dicho sistema especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo.

1.11. Fabricante de inyector 095000-5553

Manufacturador: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd

2. Soporte técnico de inyector 095000-5553

2.1. Sitio de código de inyector 095000-5553

(1) Por ejemplo: Los códigos del inyector son los siguientes:



| No. | Nombre |
|-----|---------------------------------------|
| A | placa、logo、código、 número de serie |
| B | modelo de boquilla |

2.2. Escenario de aplicación de inyector 095000-5553

El sistema de riel común se trata de un método de suministro de combustible que separa completamente la generación de presión de inyección y el proceso de inyección entre sí, refiriéndose a que el diésel del tanque de combustible, aspirado por la bomba de engranajes, a través del separador de combustible y agua, a través de la bomba de engranajes, al filtro fino de diesel, a la bomba de alta presión, el tubo de riel común, el

inyector de combustible, se compone el sistema cerrado de suministro de combustible junto con el sensor y ECU.




Figura 1

| No. | Nombre | No. | Nombre | No. | Nombre | No. | Nombre |
|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------------------------------|-----|--|
| 1 | Tanque de combustible | 5 | Sensor de presión de riel | 9 | Sensor de cigüeñal de motor | A | tubería de combustible de presión alta |
| 2 | Filtro de diésel | 6 | Tubo de riel común | 10 | Sensor de árbol de levas | B | tubería de combustible de presión baja |
| 3 | Bomba de presión alta | 7 | Inyector | 11 | ECU unidad de control electrónico | | |
| 4 | Bomba de engranaje de combustible | 8 | Pedal de acelerador | | | | |

2.3. Instalación de inyector 095000-5553

Precauciones durante la instalación de inyector 095000-5553 :

⚠ **El reemplazo del inyector de combustible debe seguir estrictamente** el sistema eléctrico, la presión aprobada del sistema de admisión de combustible de baja presión, la presión aprobada del sistema del circuito de combustible de alta presión, los requisitos para reemplazar las piezas desgastadas del sistema de combustible (incluyendo el filtro del sistema del circuito de combustible de baja presión y el circuito de combustible de alta presión), requisitos de limpieza de la conexión entre el sistema de combustible y el inyector, holgura de ajuste de la conexión de inyector, ángulo de instalación de inyector y par de apriete, holgura de ajuste de sistema de admisión, holgura de ajuste de sistema de escape especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo para garantizar que la vida útil del motor y los inyectores funcionen correctamente.

⚠ Al instalar el inyector en el motor es necesario limpiar el bloque del motor, la culata y otras partes conectadas al inyector y asegurarse de que está limpio y libre de polvo, carbón, agua, manchas de óxido, etc.

⚠ Antes de la instalación, verifique si la arandela sellada de la boquilla del inyector ha sido reemplazada e instalada en el mismo.

⚠ Al instalar el inyector de combustible, aplique lubricante entre el inyector, la arandela sellada de la boquilla y el anillo O.

⚠ Si no reemplaza la arandela sellada con una nueva puede provocar: deformación del tapón de la boquilla de inyector, deformación de boquilla, deformación de agujero de inyección de boquilla, fuga de combustible, fuga de aire, lo que provocará graves daño al inyector, causando que la boquilla de combustible se rompa y

dañe el motor.

▲ Al instalar el inyector en el motor, verifique cuidadosamente que los componentes relacionados con la instalación del inyector, como la placa de presión del inyector, el tornillo, la varilla eyectora y otros accesorios, no estén deformados, e instálelos siguiendo estrictamente los pasos de operación del manual de mantenimiento del motor.

▲ Está prohibido trabajar con inyector desnudo durante largos periodos de tiempo en entornos muy contaminados, polvorientos y corrosivos para el producto del hierro.

▲ Está prohibido trabajar con inyector desnudo en campos magnéticos fuertes durante periodos prolongados.

2.4. Razones por las que inyector 095000-5553 incapaz de funcionar

- (1) Hay aire en el circuito de aceite del sistema de combustible del motor.
 - (2) El sistema de suministro de combustible de la bomba de combustible del vehículo es anormal.
 - (3) El sistema de riel común del motor tiene fugas de combustible o la válvula limitadora de presión está dañada.
 - (4) Hay un cortocircuito y mal contacto en el arnés de cableado conectado al inyector de combustible.
 - (5) El inyector de combustible se coloca durante mucho tiempo haciendo solidificar el aceite antioxidante, las partes internas se atascan o los agujeros de aceite se bloquean.
- ▲ Antes de la instalación, verifique cuidadosamente si otros componentes en el sistema de riel común, excepto el inyector de combustible, están dañados, para evitar que el inyector no funcione correctamente después de ser reemplazado.

2.5. Razones por las que el inyector 095000-5553 se halla dañada

- (1) No utilizar correctamente el manual de mantenimiento del motor durante el desmontaje o la instalación, lo que puede dañar el inyector.
- (2) La calidad del combustible utilizado por el vehículo no cumple con la norma, lo que provoca daños en el inyector, tales como: el contenido de agua en el combustible supera el estándar, el polvo de hierro, el polvo de aluminio y las impurezas de sulfuro superan la norma, etc. .
- (3) El motor no se mantiene regularmente de acuerdo con el manual de mantenimiento del motor. Para conocer el kilometraje de mantenimiento, consulte dicho manual. Si el aceite lubricante del sistema del motor no se reemplaza durante mucho tiempo, el desgaste anormal del motor dará como resultado un volumen excesivo de gases de escape o una gran cantidad de depósitos de carbón dentro del motor. Si el filtro no se reemplaza durante el mantenimiento o el filtro reemplazado no puede alcanzar el estándar del filtro original, las razones anteriores dañarán el inyector.
- (4) El desgaste de la bomba de combustible produce polvo de hierro y polvo de aluminio, que ingresan al inyector de combustible y causan daños al mismo.
- (5) La deformación y desgaste del tanque de combustible produce polvo de hierro o polvo de aluminio que ingresa al inyector y hace que él mismo se dañe.
- (6) El inyector de combustible está dañado debido al reemplazo o ajuste de los componentes relacionados con el inyector de combustible. Por ejemplo, la holgura de la válvula no cumple con el estándar después de reparar el motor, la sustitución o la modificación del arnés de cableado conectado al inyector no cumple con la norma original conduce a daños en él mismo.
- (7) El inyector de combustible está dañado debido al sobrecalentamiento y la sobrecarga del motor durante mucho tiempo.
- (8) El inyector se dañará naturalmente después de que se acabe la vida útil.
- (9) El inyector está magnetizado (el componente del inyector excede el estándar de magnetismo), lo que hace que el inyector no funcione correctamente.

⚠ Antes de reemplazar el inyector de combustible, verifique cuidadosamente las piezas del motor de acuerdo con el manual de mantenimiento del motor para evitar que el inyector de combustible se dañe nuevamente después de ser reemplazado.

2.6. Acceso al soporte técnico de inyector 095000-5553

- (1) Archivo técnico de inyector, visite <http://shumatt.com> para obtener archivo de soporte técnico
- (2) **Video técnico de inyector**

Facebook: Siga <https://www.facebook.com/hison.li> obtenga videos de soporte técnico, síganos para obtener más información

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw Obtenga videos de soporte técnico, síganos para obtener más información

Shumatt: visite <http://shumatt.com> para obtener videos de soporte técnico

- (3) Software de consulta sobre información de inyector

TruckBook Parts EPC APP, Android/Apple App Store descargue e instale, <http://shumatt.com> obtenga curso de descarga e instalación

- (4) Por medio de TruckBook Parts EPC APP, se puede explorar y buscar datos de prueba de inyector

3. Compra y envío de inyector 095000-5553

3.1. Forma de pago sobre compra de inyector 095000-5553

Forma de pago: Transferencia bancaria, Paypal, Alipay, Wechat

⚠ **Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para conocer los detalles de la forma de pago.**

3.2. Mercado de venta principal de inyector 095000-5553

Mercado de venta principal de inyector: Asia, Europa, América del Norte, América del Sur, África y otras regiones

3.3. Requisito de declaración aduanera sobre inyector 095000-5553

Podemos ayudar a nuestros clientes con los siguientes documentos para el despacho de aduana de importación: contrato, factura, lista de empaque, conocimiento de embarque, póliza de seguro, certificado de origen, etc.

3.4. Forma de envío de inyector 095000-5553

Destino está en China: SF Express, Deppon, en casos especiales pueden proporcionar la empresa de logística correspondiente para el transporte de acuerdo con los requisitos del cliente.

Destino está fuera de China(países y regiones): DHL, UPS, FedEx, TNT por aire, mar u otros métodos de envío requeridos por los clientes.

3.5. Tiempo de entrega respecto a inyector 095000-5553

Plazo de entrega: Se despacha dentro de los 3 a 7 días hábiles posteriores a la confirmación del pago (salvo en el caso de productos especiales y circunstancias excepcionales)

3.6. Tiempo de logística para países y regiones fuera de China de inyector 095000-5553

Tiempo de logística de DHL: País o región de origen **China continental**

| País o región de origen | Hong Kong, China | Otros países o regiones de Asia | Australia y Nueva Zelanda | Europa | América | Otros países |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|--------|-----------|--------------|
| China continental | 7 Días | 7 Días | 8 Días | 8 Días | 8-12 Días | 7-10 Días |

Tiempo de logística de UPS: País o región de origen China continental

| País de destino | Tiempo estimado de llegada | País de destino | Tiempo estimado de llegada | País de destino | Tiempo estimado de llegada |
|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Japón | 3 días | Reino Unido | 5-7 días | Egipto | 5-7 días |
| Turquía | 5-7 días | Singapur | 3 días | Suiza | 5-7 días |
| Baréin | 5-7 días | Letonia | 7-10 días | Nueva Zelanda | 7-10 días |
| Sri Lanka | 5-7 días | Tailandia | 3 días | Austria | 5-7 días |
| Rumanía | 5-7 días | Vietnam | 3-5 días | Estonia | 5-7 días |
| Malasia | 3-5 días | Israel | 5-7 días | México | 7-10 días |
| Francia | 5-7 días | E.E.U.U. | 5-7 días | Emiratos Árabes Unidos | 5-7 días |
| Italia | 5-7 días | Países Bajos | 5-7 días | Bengala | 7-10 días |
| Líbano | 5-7 días | Filipinas | 3-5 días | Grecia | 7-10 días |
| Corea del Sur | 3 días | España | 5-7 días | Birmania | 5-7 días |
| Canadá | 5-7 días | Alemania | 5-7 días | Arabia Saudita | 7-10 días |
| Portugal | 5-7 días | Australia | 5-7 días | Sudáfrica | 7-10 días |
| Dinamarca | 5-7 días | Bélgica | 5-7 días | Ucrania | 7-10 días |
| India | 7-10 días | Katar | 7-10 días | Polonia | 5-7 días |
| Indonesia | 3-5 días | Marruecos | 7-10 días | Pakistán | 7-10 días |
| Kuwait | 7-10 días | | | | |

▲ El tiempo de logística está sujeto a la llegada verdadera, solo como referencia

3.7. Paquete de envío de inyector 095000-5553

Embalaje de express nacional: generalmente empaquetado con cinta transparente a prueba de agua como se muestra en la Figura 2

Embalaje de express internacional: envuelto en película protectora negra y luego envuelto con cinta amarilla impermeable como en la Figura 3

Envío de palés: Utilice un palé que cumpla con los requisitos de exportación para no fumigar y poder reciclar, con una película protectora blanca a envolver y sujete con bridas en el exterior, como se muestra en la Figura 4

También se puede envasar según los requisitos del cliente.

- ▲ La bandeja de embalaje está hecha de plástico y se puede reciclar.
- ▲ La cinta transparente, la cinta amarilla, la película protectora de envoltura negra, la película protectora de envoltura blanca son materiales no degradables, deséchelos correctamente.
- ▲ Los menores tienen prohibido usar cinta transparente, cinta amarilla, película protectora de envoltura negra y película protectora de envoltura blanca para evitar lesiones personales.



Figura 2

Embalaje de express nacional: Envoltura de cinta transparente




Figura 3

Embalaje de express internacional: Envuelto en película protectora negra y luego envuelto en cinta amarilla



Figura 4

Envío de palés: Use bandeja que cumpla con los requisitos de exportación y envuélvala con una película de plástico blanca y, átela con bridas.

4. Norma de almacenaje para inyector **095000-5553**

(1) Elija un lugar de almacenamiento adecuado

El almacén y patio de carga donde se almacene el inyector de combustible debe mantenerse limpio y seco,

y alejado de los edificios de la fábrica que generan gases y polvo nocivos; no mezclar con ácidos, álcalis, sales y otras sustancias; el lugar de almacenamiento debe tener un buen sistema de drenaje; el patio de carga debe usar piedra triturada o cenizas de horno niveladas para mejorar la permeabilidad al agua de la capa superficial para mantener seca el área del depósito.

(2) Requisitos estrictos de almacenamiento

Cuando el inyector de combustible se almacena, se debe realizar una inspección estricta; se debe realizar bien el trabajo de limpieza de la superficie para eliminar restos de agua, manchas de aceite, cenizas de lodo y otra suciedad. Si se encuentra óxido, el óxido debe eliminarse a tiempo y el tratamiento antioxidante debe realizarse a tiempo. Los inyectores embalados deben protegerse contra daños.

(3) Mantenga el almacén seco y haga un buen trabajo para prevenir la humedad

Para el inyector colocado en la habitación, la humedad relativa suele ser inferior al 70% y la corrosión del mismo se reduce significativamente.

Los inyectores deben colocarse en el almacén, y está prohibido guardarlos en el mismo almacén con productos con alto contenido de agua.

(4) Apilamiento razonable

⚠ Después de que el inyector se exponga a la lluvia, la velocidad de corrosión aumentará significativamente. El propósito del sellado es aislar el inyector del agua de lluvia y del aire húmedo. Los productos apilados en la ventana del almacén deben verificarse a tiempo para evitar que el agua de lluvia ingrese al almacén.

Si el paquete del inyector está dañado, debe repararse o reemplazarse; cuando el paquete está húmedo, el material de empaque debe secarse; si el aceite anticorrosión original aplicado en la fábrica está dañado o seco, debe limpiarse y volver a aplicarse a tiempo.

⚠ Está prohibido dejar el inyector de aceite al aire durante mucho tiempo.

⚠ Está prohibido guardar sustancias como ácidos, álcalis y sal con el inyector.

⚠ El inyector de combustible desempaquetado debe ser resistente a la oxidación durante el almacenamiento secundario.


5. Información de compañía



5.1. Información de introducción de compañía


Nombre de compañía en chino: 深圳市舒马特科技有限公司

Nombre de compañía en inglés: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

 Móvil/Wechat: +86-13410541523

 Móvil de Hongkong: +852-67653519

 Tel.: +86-755-23215133

 Correo electrónico: ruby@shumatt.com

 Web sitio: www.shumatt.net

Oficina de Shenzhen: Oficina 11-12, Piso 14, Edificio Qinchengda No.13, Salida A, Estación de Metro Honglang Norte, Distrito de Baoan, Ciudad de Shenzhen, China continental

Oficina de Shenzhen: Oficina 428-430, Edificio B, Parque Industrial de Tecnología Zhigu Huafeng, Salida B, Estación de Fuyong, Distrito de Baoan, Ciudad de Shenzhen, China continental

Oficina de Hongkong: Zona industrial de Kin Fat Calle, Tuen Mun, Nuevos Territorios, Hong Kong

Dirección del servicio posventa: Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtenerla y proporcionar las razones correspondientes de mantenimiento del producto (Referencia: [1.10. Explicación de garantía de inyector 095000-5553](#))

5.2. Información de contacto

| No. | Nombre | WeChat/Whatsapp | Correo |
|-----|--------|-----------------|-------------------|
| 1 | Ruby | +86-13410541523 | hison@shumatt.com |

6. Aviso de derechos de autor

Todos los artículos, marcas comerciales, logotipos y contenidos en "Referencia Técnica de Inyector Diesel Common Rail 095000-5553" pertenecen a www.0950005550.com y Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd. Cualquier usuario o tercero que modifique, difunda, vuelva a publicar, Mostrar o reflejar el contenido de la "Referencia Técnica de Inyector Diesel Common Rail 095000-5553" debe tener en cuenta que la fuente es de Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd, o tomaremos medidas de acuerdo con la ley de "Ley de Derechos de Autor de la República Popular China", "Ley de Marcas de la República Popular China" para proteger nuestros intereses. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a hison@shumatt.com.